# TOYOTA

| AVT PART NUMBER | MFG PART NUMBER | WHEEL O.D. | WHEEL TREAD WIDTH | WHEEL HUB WIDTH | BEARING O.D. | BEARING NUMBER | AVG. WEIGHT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TY101** | 4411-81100-71 | 3-1/4 | 5-11/16 | Same | 2.203<br>Models: | B139<br>HB20<br>HB30<br>HBW20<br>HBW30 | 3-1/2 |
| **TY102** | 4411-81101-71 | 3-1/4 | 5-11/16 | Same | 2.203 | B139 | 3-1/2 |
| **TY201** | 42612-81100-71 | 4 | 1-15/16 | Same | 1.258 | B100 | 3 |
| **TY202** | 42662-81100-71 | 4 | 1-15/16 | Inset | 1.850 | B120<br>HB20<br>HB30<br>HBW20<br>HBW30 | 3 |

www.accesscasters.com